



NAVODILA ZA UPORABO – SLO

in22224 Masažni aparat inSPORTline Esteron



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred prvo uporabo natančno preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred uporabo odstranite ves nakit in ostre predmete.
- Ne uporabljajte med vožnjo.
- Ne uporabljajte po pitju alkohola, jemanju drog ali medicinskih tablet.
- Izdelek je samo za domačo uporabo in ga ni mogoče uporabiti v medicinske ali terapevtske namene.
- Hranite ločeno od vode, ognja, toplote ali drugih nevarnih okolij.
- Hranite ločeno od ostrih predmetov.
- Ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Če je polnilni kabel poškodovan, izdelka ne uporabljajte.
- Naprave ne spreminjajte.
- Če je naprava poškodovana, se obrnite na servisno službo in je ne popravljajte sami.
- Če ste omotični, naprave ne uporabljajte.
- Med uporabo izdelka ne zavijte z brisačami itd.
- Med uporabo ne uporabljajte losjona, kreme.
- Samo za domačo uporabo.

OPOZORILO: Upoštevajte nasvet zdravnika. Bolniki z nedavno operacijo, oteklino, vnetjem, zastoji, hudim artritisom, travmo ali drugimi boleznimi rok ne smejo uporabljati naprave. Ne uporabljajte naprave, če imate težave s srcem, možgani ali pljuči; težave s krvnim tlakom; kakršne koli krvavitve, osteoporozе ali bolezni mehkih tkiv; kapi; ni primeren za dojenčke, otroke in nosečnice.

UPORABA

Polnilnik priključite na napajalni priključek, nato pa polnilnik priključite v električno vtičnico. Gumb za zagon zasveti rdeče. Naprava je v stanju pripravljenosti, nobene funkcije ni mogoče zagnati.

Pritisnite gumb za vklop / izklop, barva se spremeni v modro. Zdaj lahko izberete način masaže.

Hladilna masaža:

- Pritisnite gumb za 3 sekunde, da zaženete funkcijo hlajenja.
- Funkcije ne uporabljajte, razen če je sobna temperatura višja od 28 ° C.
- Če želite izklopiti funkcijo, znova pritisnite gumb.

Ogrevalna masaža:

- Pritisnite gumb za 3 sekunde, da zaženete funkcijo ogrevanja.
- Funkcijo uporabite samo, če vam osnovna masažna temperatura ne ustreza.
- Če želite izklopiti funkcijo, znova pritisnite gumb.

Hladilne in ogrevane masaže ni mogoče začeti hkrati.

Z gumbom za spreminjanje hitrosti lahko izberete eno od 5 hitrosti.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem izklopite napravo, jo izključite in polnilnik iztaknite iz vtičnice.

Napravo očistite s suho krpo.

Ne uporabljajte topil, čistil na osnovi bencina ali drugih agresivnih čistil.

SPECIFIKACIJE

Moč 30 W

Material ABS

Neto teža 1,5 kg

Bruto teža 2,2 kg

Dimenzije 37 x 17 x 17 cm

Napetost 12 V

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

FS SPORT d.o.o.

Hosta 13, 4220 Škofja Loka, Slovenija

T: +386 (0)4 51 51 880

E: info@insportline.si

W: www.insportline.si

