

PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO

Infrardeča svetilka inSPORTline Xamila IN27293



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Ne uporabljajte med kopanjem ali na mestih z visoko vlažnostjo (bazeni, savne, itd.)
- Ne potaplajte v vodo.
- Ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan.
- Nikoli ne vlecite za napajalni kabel.
- Nikoli ne pokrivajte svetilke med delovanjem in je ne uporabljajte, če ste utrujeni.
- Če je temperatura previsoka, lahko pride do opeklin.
- Ne glejte neposredno v svetlobo.
- Ne uporabljajte v predelu genitalij.
- Ne uporabljajte med spanjem ali če niste pravilno posušeni.
- Ne uporabljajte neprekinjeno več kot 30 minut.
- Ne popravljajte ali spreminjajte izdelka.
- Izogibajte se udarcem in padcem na svetilko.
- **OPOZORILO:** Izdelek ni primeren za nosečnice, otroke, ljudi s tumorji, krvavitvami, motnjami strjevanja krvi, opeklinami, poškodovano kožo ali slabo prekrvavitvijo.
- **OPOZORILO:** Izdelek ni primeren za osebe občutljive na svetlobo, toploto ali občutljivo kožo.

UPORABA

Svetilko priključite v vtičnico. Nastavite intenzivnost na najnižjo raven.

Svetilko postavite tako, da je obrnjena na zeleno mesto in masirajte s krožnimi gibi. Če je temperatura previsoka, povečajte razdaljo med telesom in žarnico.

Če se pojavi razdraženost, pordelost kože, opeklina ali opazite, da je koža otekla, takoj prenehajte z uporabo izdelka in poiščite zdravniško pomoč.

Če uporabljate olja ali kreme, predel pred uporabo pokrijte s papirnato brisačo.

Svetilko uporabljajte na enem mestu največ 5 minut.

Po uporabi pustite, da se svetilka ohladi, in jo izklopite. Nato očistite svetilko z vlažno krpo in pustite, da se posuši, preden jo ponovno uporabite.

INTENZIVNOST


Svetilka ima 4 stopnje jakosti: 1 – 50 %, 2 – 70 %, 3 – 80 %, 4 – 100 %

Ko je svetilka vklopljena, začne delovati na prvi stopnji. Z večkratnim pritiskom na gumb za zagon povečajte intenzivnost na najvišjo raven in jo nato izklopite.

ČASOVNIK

Časovnik ima tri stopnje: 1 - 10 min, 2 - 30 min, 3 - 40 min.

Prižgite lučko in z gumbom časovnika nastavite čas. Privzeta vrednost po zagonu je 1 (10 min). Ko se časovnik izteče, lučka ugasne. Lučko lahko tudi ročno ugasnete z gumbom za zagon.



1. Gumb za vklop/izklop in nastavitve intenzivnosti

2. Gumb časovnika

3. Indikator časa

4. Indikator intenzivnosti

SPECIFIKACIJE

Napetost	230V 50Hz/60Hz
Moč	150 W
Tip žarnice	R95
Vijak žarnice	E27
Valovna dolžina	700 – 1400 nm

ZAŠČITA OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga odložite v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno v najbližji čistilni napravi.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagata varovati zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odstranjevanje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakona ali sankcijam. Ne odlagajte baterij med gospodinjske odpadke, ampak jih predajte na mesto za recikliranje.

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.