

## UPORABNIŠKI PRIROČNIK – SLO

IN 21989 Napihljiva podloga inSPORTline Airstunt 300x100x10 cm

IN 21994 Napihljiva podloga inSPORTline Airstunt 400x100x10 cm

IN 21995 Napihljiva podloga inSPORTline Airstunt 500x100x10 cm



### \*\*VARNOSTNA NAVODILA\*\*

- Previdno preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred uporabo odstranite ves nakit in ostre predmete.
- Nosite ustrezna športna oblačila.
- Ne spreminjajte izdelka.
- Hranite stran od ognja in virov toplote.
- Za uporabo v zaprtih prostorih.
- Uporabljajte v dobro prezračenih prostorih.
- Shranjujte v dobro prezračenem in suhem prostoru.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi za daljše obdobje.
- Podlogo postavite na ravno, suho, čisto in trdno površino.
- Omejitve teže - glede na velikost:
  - o 300x100x10 cm – 500 kg
  - o 400x100x10 cm – 650 kg
  - o 500x100x10 cm – 850 kg

### \*\*SESTAVLJANJE\*\*



1. Preverite, ali embalaža ni poškodovana. Odprite embalažo, ne uporabljajte ostrih predmetov za odpiranje embalaže.



2. Vzemite podlogo iz vreče in odvijte vezalni trak.



3. korak  
Raztegnite podlogo po celotni dolžini na ravni površini.



4. korak  
Odprite ventil v nasprotni smeri urnega kazalca.



5. korak  
Pritisnite ventil in ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca za 45 stopinj.



6. korak  
Povežite zračno cev z ventilom.

**\*\*VZDRŽEVANJE, SHRANJEVANJE IN POPRAVILO\*\***

Po uporabi obrišite znoj ali umazanijo s podloge s toplo vodo in blagim detergentom.

Podlogo shranjujte v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru. Hranite stran od neposredne sončne svetlobe.

Za raztrganine manjše od 10 cm lahko uporabite obliže in lepilo (NISO VKLJUČENI).