

**Uporabniški priročnik - SLO**  
**Prenosna parna savna inSPORTline Steamona II in24367**



**VARNOSTNA NAVODILA**


- Preberite priročnik pred uporabo in ga hranite za nadaljnjo uporabo.
- Izklopite napravo po vsaki uporabi.
- Ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo ali v bližini vode.
- Napajalni kabel naj bo stran od virov toplote.
- Ne uporabljajte naprave, če je napajalni kabel ali čep poškodovan.
- Ne vlecite napajalnega kabla.
- Naprave ne popravljajte in ne spreminjajte.
- Vsaka popravila mora opraviti pooblaščen servisni center ali vaš dobavitelj.
- Napravo hranite stran od ostrih predmetov in robov.
- Izdelek ni igrača, hranite ga izven dosega otrok.
- Primerno za ljudi, starejše od 18 let.

**OPOZORILO:** Naprava ni nadomestilo za medicinsko ali terapevtsko oskrbo.

**OPOZORILO:** Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom.

**OPOZORILO:** Ne uporabljajte savne, če imate bolezni dihal ali zaplete, bolezen srca, visok ali nizek krvni tlak, dermatološke bolezni po zaužitju drog, ste pod vplivom alkohola ali drugih zasvojenih snovi, ste noseči, mlajši od 18 let.

## UPORABA



1 / A Gumb za vklop, pritisnite, da preklopite med načinom pripravljenosti in operacijo

2 / C Zmanjšanje časa delovanja

3 / B Povečanje časa delovanja

4 / D Zmanjšanje moči

5 / E Povečanje moči

6 Varnostni gumb ventila

## UPORABA

Priložen generator pare napolnite z **2 litroma vode**, zaprite pokrov, ga priključite v vtičnico in vklopite s pritiskom na gumb za vklop **na dnu**. Vstopite v savno in zapnite vse zadrge. **Posebej bodite pozorni** na mesto vstopa pare v savno, saj lahko vroča para povzroči opekline! Za vklop savne pritisnite rdeči gumb na daljinskem upravljalniku. Z **zelenimi gumbi nastavite trajanje** savnanja, s sivimi puščicami pa **intenzivnost** (od 1 do 9). Ker generator pare prikazuje vaše nastavitve (obstaja majhen digitalni zaslon), ga postavite tako, da ga lahko vidite. Odvisno od intenzivnosti lahko generator pare (z 2-litrsko prostornino) proizvaja paro **do 60 minut**. Savna se segreje na prijetno temperaturo **45°C**. Ko končate, prezračite savno in izlijte preostalo vodo iz rezervoarja za vodo, preden jo zložite in pospravite.

## SKLADIŠČENJE



## VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo negospodarno, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakonodaje ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na reciklažo.