

**NAVODILA ZA UPORABO - SLO**  
**IN20221 inSPORTline Pynero mini kolo**




**VARNOSTNA NAVODILA**


- **OPOZORILO!** Izdelek je zasnovan tako, da zagotavlja največjo varnost med vadbo. Vendar je treba upoštevati vse varnostne ukrepe. Pred prvo vajo preberite priročnik in ga hranite za nadaljnjo uporabo.
- Pazljivo preberite vsa opozorila in opozorila na napravi.
- Uporabnik je odgovoren za spoštovanje varnostnih predpisov. Po potrebi poučite druge uporabnika o možnih tveganjih.
- Izdelek uporabljajte samo za predviden namen in ga nikakor ne spreminjajte.
- Hranite ločeno od otrok in hišnih ljubljencev. Ne puščajte otrok v bližini brez nadzora.
- Redno preverjajte, ali so vsi vijaki, matice in drugi deli tesni. Po potrebi vse ponovno zategnite. Redno preverjajte, ali so poškodovani ali obrabljeni. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega ali obrabljenega izdelka. Okvarjene dele je treba takoj zamenjati.
- Napravo lahko namesti samo odrasla oseba.
- Izdelek postavite samo na ravno, čisto, suho in trdno površino. Okoli izdelka naj bo min. 0,6 m prostora. Za zaščito tal uporabite blazino.
- Ne uporabljajte izdelka na prostem in ga zaščitite pred vlago in prahom. Zagotovite zadostno prezračevanje in nikoli ne telovadite v okolju, kjer ni zraka.
- Na izdelek in blizu njega ne postavljajte ostrih predmetov.
- Vedno nosite primerno športno oblačilo in športno obutev. Ne nosite preveč ohlapnih oblačil, ki se lahko ujamejo v napravo.

- Da se izognete poškodbam, držite roke proč od gibljivih delov. Noben nastavljiv del ne sme štrleti in omejiti gibanja uporabnika.
- Vadite ustrezno in imejte svojo hitrost pod nadzorom.
- Če naprava ne deluje pravilno, ustavite vajo.
- Naenkrat lahko telovadi samo ena oseba.
- Pred vadbo se posvetujte z zdravnikom. To je še posebej potrebno, če ste starejši od 35 let ali imate zdravstvene zaplete. Če se med telovadbo počutite slabo ali opazite kakšne druge negativne simptome, prenehajte z vadbo. Med zdravljenjem ne uporabljajte izdelka.
- Izogibajte se vadbi, če imate naslednje ali podobne težave: poškodbe nog, kolkov, vratu, revmatske težave, osteoporozo, težave s srcem, krvjo ali pritiskom, težave z dihanjem, rak, trombozo, diabetes, poškodbe kože, vnetja ali temperaturo. Izdelek tudi ni namenjen nosečnicam, v času menstruacije ali drugim zdravstvenim zapletom.
- **Največja teža uporabnika:** 100 kg
- **Kategorija:** HC (po EN957), primeren za domačo uporabo.


## OPIS IZDELKA



## SESTAVA



## KONZOLA DISPLAY



T - TIME Prikaže čas od začetka vadbe. 00:00 - 99:59 min

D – DISTANCE Prikaže razdaljo od začetka vaje.

C - COUNT Število vrtljajev pedala od začetka vaje. 0 – 9999

T-C - TOTAL COUNT Število vrtljajev pedala na minuto. Po ponastavitvi je vrednost 0.

CA -CALORIES Porabljene kalorije med vadbo. 0 - 9999 CAL

SCAN - Prikaže zgornje funkcije v ciklu 5 sekund.

### FUNKCIJE

START Konzola se vklopi, ko začnete vrteti pedala.

STOP Ko vajo končate za 4 sekunde, se v zgornjem levem kotu prikaže STP. Konzola se izklopi po 2 minutah nedejavnosti.

RESET Za ponastavitev vrednosti držite gumb RESET 3 sekunde.

FUNCTION SELECTION Izberite prikazano vrednost. Prikaže se izbrana vrednost, na funkciji pa puščica navzgor.

FUNCTION DISPLAY Če je SCAN prikazan na vrhu zaslona, se bodo prikazane vrednosti spreminjale vsakih 5 sekund.

**OPOZORILO:** Ne spreminjajte konzole. Vsaka sprememba bo razveljavila garancijske zahteve.

#### OPOMBE:

- Če je zaslon neberljiv, odstranite in vstavite novo baterijo.

### VADBA

#### ZA ROKE

Na mizo položite vadbeno kolo. Prepričajte se, da je trdno položeno. Sedite pred vadbenim kolesom in držite pedale v rokah. Pedale lahko premikate naprej ali nazaj.

#### ZA NOGE

Vadbeno kolo postavite na tla. Prepričajte se, da je trdno položena. Sedite pred vadbenim kolesom. Razdalja naj bo zadostna za stegnjene noge. Pedalirate lahko naprej ali nazaj.

### ZAŠČITA OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga odvrzite v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagata varovati zdravje ljudi.

Če niste prepričani v pravilno odstranjevanje, prosite lokalne oblasti za nasvet, da se izognete kršitvam zakona ali sankcijam.

Ne odvrzite baterij med gospodinjske odpadke, ampak jih predajte na mesto za recikliranje.

## **GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE**

- Garancija je 12 mesecev.

### **Garancijski pogoji ne veljajo za napake:**

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže, nezadostno vstavljanje sedla v okvir, nezadostno zategovanje pedal v ročicah in ročice na osrednjo os
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovne intervencije
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.

### **ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:**



FS SPORT d.o.o.

Hosta 13, 4220 Škofja Loka, Slovenija

T: +386 (0)4 51 51 880

E: [info@insportline.si](mailto:info@insportline.si)

W: [www.insportline.si](http://www.insportline.si)